

Adaptore - Oversiktstabell

Ledningsmaskiner

| Verktøy | Art nr. | Nobb nr. | Virker optimalt med forlenger |
|-----------------|-----------|----------|-------------------------------|
| Bosch® | | | |
| GSR 6-25 | AB01E-RC | 40333684 | ✓ |
| GSR 6-45 | | | ✓ |
| Hitachi® | | | |
| W8VB | AHIE-RC | 26573162 | ✓ |
| W8VB2 | | | ✓ |
| W6VB2 | | | ✓ |
| W6VB3 | | | ✓ |
| W6VA3 | | | ✓ |
| W6VA4 | | | ✓ |
| W6V3 | | | ✓ |
| W6V4 | | | ✓ |
| W6VM | | | ✓ |
| W4YD | | | Ikke mulig |
| Hilti® | | | |
| SF4000 | AHT2E-RC | 29194081 | Forlenger kan ikke demonteres |
| SD2500 | | | |
| SD5000 | | | |
| SD6000 | | | |
| ST1800 | AHTE-RC | 42298597 | |
| ST2500 | | | |
| Makita® | | | |
| 6842 | AMA4E-RC | 42298620 | Forlenger kan ikke demonteres |
| 6843 | | | |
| FS2300 *) | AMA9E-RC | 43656578 | ✓ |
| FS4000 *) | | | ✓ |
| FS6300 *) | | | ✓ |
| SPIT® | | | |
| 216 | ASPITE-RC | 42298684 | ✓ |
| 217 | | | ✓ |

*) se neste side for korrekt montering av adapter

Batterimaskiner

| Verktøy | Art nr. | Nobb nr. | Virker optimalt med forlenger |
|-------------------|------------|----------|--|
| Bosch® | | | |
| GSR 18V-EC TE | AB01E-RC | 40333684 | ✓ |
| DeWalt® | | | |
| DCF620N | DWA7G2 | 50639835 | Forlenger kan ikke demonteres |
| DCF622N *) | DWA3G2 | - | Modifisering av verktøy for montering av forlenger |
| DCF624N | DWA9G2 | - | ✓ |
| Hitachi® | | | |
| WF18DSL | Ikke mulig | - | - |
| Hilti® | | | |
| SF4000A | AHT2E-RC | 29194081 | Forlenger kan ikke demonteres |
| SD5000A | | | |
| ST1800-A22 | AHTE-RC | 42298597 | |
| Makita® | | | |
| BFR550 | AMA4E-RC | 42298620 | Forlenger kan ikke demonteres |
| BFR750 | | | |
| BFS550 | AMA8E-RC | 43069634 | |
| BFS450 | | | |
| DFS250 *) | AMA9E-RC | 43656578 | ✓ |
| DFS251 *) | | | ✓ |
| BFS451 *) | | | ✓ |
| DFS451 *) | | | ✓ |
| DFS452 *) | | | ✓ |
| SPIT® | | | |
| 216HDI | ASPITE-RC | 42298684 | ✓ |
| Milwaukee® | | | |
| FSGC-202X | MIA2G2K | 55313493 | Forlenger kan ikke demonteres |

*) se neste side for korrekt montering av adapter

Adaptere - Oversiktstabell

Korrekt montering av AMA9E-RC



Makita gjipsskruemaskin.



Fjern dybdestopp og bitholder.



Vær sikker på å fjerne alle metall ringer og gummideler.



Monter QD adapteret så det sitter helt tilbake mot maskinen.



Spend skruen for å fastgjøre adapteret.

Korrekt montering av DCF622



Fjern O-ring på spissen. Det gjøres enkelt med en syl eller spiss gjenstand.



Adapteret settes på spissen og skyves helt på plass og pinolskruer strammes til.